


LED License plate



Ръководство на потребителя

Описание

1. Табелите могат да изобразяват картинка и съобщение до 256 символа в поле с размер 7*22 точки изградено с ярки светодиоди.
2. Необходимо захранване – 12V ; Вградена функция “Трети стоп” при свързване със стоп светлините.
3. С помощта на дистанционното управление табелата може да се програмира без необходимост от компютър и инфрачервена връзка.
4. При стартиране, първо се изобразява съобщението и картинката от дясно на ляво, след това картинката остава неподвижна за 3 секунди.

Инсталиране

С помощта на конекторите, включени в комплекта, се свързват трите проводника, съответно:

Червен – захранване (+ 12V)

Черен – маса (- 12V)

Син или Сив – сигнал от стоп светлините (за функция “Трети стоп”)

Забележка: Табелата може да се обърне така, че светлинното поле да бъде отгоре. Смяна на режима в този случай става чрез натискане на бутона “Mode” на дистанционното управление.

Управление и програмиране от дистанционното управление

Въвеждане на текст: Натиска се бутона “EDIT”. С клавиатурата въвеждате необходимия текст. Интервал се въвежда със “SPACE”. Изтриване на символ - “DEL”. Десните символи на клавиатурата се въвеждат с натискане на “SHIFT” и след това бутона. След приключване на въвеждането, натиснете “ENTER” за запомняне.

Въвеждане на картинка: Натиска се бутон “PICTURE”. Избирате картинка с помощта на стрелките на полето с цифрите и натискате “ENTER”. С бутона “period” и “DEL” може да вкарате/махате точки разстояние между надписа и картинката. След края на въвеждането натискате “END”

Настройка на скоростта на движение: Натиснете “F1”. Текущата скорост ще се изобрази от дясно на екрана. Въведете нова стойност от 1 до 9. Натиснете “ENTER” за потвърждение.